

Asennusohje

RISEFR 010-0238 dokumentaation mukaisesti

1

Seinä ennen FB onteloventtiilin asennamista.

2

FB onteloventtiili asennettuna puskusaumaan. Turpoava materiaali alemman rullan sisällä.

3

FB onteloventtiili kiinnitetään ruostumattomilla teräsruuveilla 2-3 ruuvia per metri.

4

Asennettuna limittäin ulko-kulmassa.

5

Tilkitse sisäkulma vuorivillalla tai vastaavalla palamattomalla materiaalilla.

6

Asenna ulko-verhouksen onteloventtiilin päälle.

7

Pysty-laudoitus: tilkitse rako vuorivillalla tai vastaavalla palamattomalla materiaalilla.

8

Kaikki koolinkia vasten jäävät onteloventtiilin päät on tilkittävä vuorivillalla tai vastaavalla palamattomalla materiaalilla.

9

On tärkeää, että asennettu onteloventtiili on tiiviisti rakenteiden välissä. Onteloventtiilin koko korkeuden on oltava kosketuksessa ulko- ja sisä-rakenteisiin.

10

FB onteloventtiiliä voi katkaista sopivaan mittaan rälläkällä tai metalliteräisellä jiilisirkkelillä.